

Tab5 Tablet Aktivasyonları Hakkında:

- Yoğun tablet dağıtımı ve aktivasyon talebi olduğu için aktivasyon sunucusu aktivasyon isteklerini kuyruğa alıyor ve belli bir sürede aktive edemezse aktivasyon isteğinizi sonlandırıp sizi kuyruktan çıkarıyor. Bu sebeple aktivasyon gerçekleşmiyor. Tekrar tekrar denemek gerekli.
- Okullardaki f@tih ağı dışında bir internetten aktivasyon işlemi yapmak için kablosuz bağlantıyı gösterip şifresini girdikten sonra tableti kesinlikle bir kere kapatıp açın.
- Bluetooth ilk başta kapalı gelir. Aktivasyon işlemi tamamlandıktan sonra bir süre internete bağlı kaldığınızda gerekli güncellemeleri alır ve bluetooth açılır.
- Bazen ilk çalıştırıldığında dokunmatik ekran çalışmıyor gibi olur. Tablet kalemını kullanın. Kalem ile tableti kullanabiliyorsanız tableti kapatıp açın ekran çalışır duruma gelir. Bazı durumlarda bunu birkaç defa tekrarlamak gerekebilir.
- Tablet yukarıda anlatılan işlemlere rağmen ısrarla aktive olmuyor ise son çare olarak fabrika ayarlarına dönüp sıfırlayın. Sonrasında aktivasyon işlemlerini tekrarlayın.
- Tablete yüklü uygulamaları kaldırmak için; Google Play e girin kaldıracağınız uygulamanın sayfasını bulun. Burada tekrar yükleyecekmişsiniz gibi kaldırabilirsiniz. Ya da; masaüstünde iken uygulama simgesine basılı tutunca yukarıda kaldır seçeneği var. Simgeyi oraya sürükleyin bu işlem ile uygulamayı kaldırabilirsiniz.
- Ekran görüntüsü de; güç tuşu ile ses kısma tuşuna birlikte basınca alınıyor.